




12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126



INSTALLATION INSTRUCTIONS

SIDE MOUNT UTENSIL PULLOUT

TOOLS REQUIRED:



ESTIMATED ASSEMBLY TIME:


20 MIN



PARTS LIST

No.	Description	Qty.
A	4WDUT Frame	1
B	Slides	2
C	Side Mount Brackets	4
D	Slide Triggers	2
E	Slide Back Brackets	2
F	#6 x 1/2 Pan Head Screws	4
G	#8-32 Flat Head Screws	8
H	#8 Lock Nuts	8
I	#8 x 5/8" Truss Head Screws	10
J	Wire Basket	1
K	1.25 Qt Stainless Steel Bins	2 or 3*
L	2.5 Qt. Stainless Steel Bins	1 or 2*

* Dependent on unit purchased



WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS



STEP 1

Attach (1) back bracket and (1) side mount bracket to each slide using (2) #8-32 flat head screws and (2) lock nuts each (See Figure A).



STEP 2

Decide the height of the drawer box and mark the inside left wall of the cabinet near the front, fold the template on the dotted line, then align the top of the template with the mark and tape it in place (See Figure B).

A. Face frame cabinet – fold the template on the dotted line and place at the front of cabinet against the back of the face frame

B. Inset cabinet – set template back the thickness of the door.

C. Frameless cabinet - align the front of the template to the front of the cabinet wall.

Note: Consider the height of the products you want to store in the bins and basket before marking the desired height of the drawer.



STEP 3

Mark the (3) screw locations on the cabinet wall (denoted by center marks on the template) and remove the template.



STEP 4

Place one of the remaining side mount brackets on the inside wall, aligning the holes to the marks, and attach using (2) #8 x 5/8" truss head screws (See Figure C).

Repeat steps 2-4 for the right wall.



FIG. A




FIG. B





FIG. C



STEP 5

Measure the inside cabinet width (ICW) and subtract X (See Figure D). Take that number and divide by 2; this is dimension "A".

$$"A" = (ICW - X) / 2 = \underline{\hspace{2cm}}$$





FIG. D

Overhead Cabinet View



4WDUT-18SC-SM-1: X = 13 13/16"

4WDUT-24SC-SM-1: X = 19 13/16"

STEP 6

Place the left slide with side mount bracket from Step 1 on top of left side mount bracket from Step 4. Insert (2) #8-32 flat head screws and (2) lock nuts into the slots then measure from cabinet wall to the side mount bracket's vertical wall until it is equal to dimension "A" and tighten screws/lock nuts (See Figure E).





FIG. E




STEP 7

Adjust the back bracket to lay flush against the cabinet rear wall and attach with (2) #8 x 5/8" truss head screws (See Figure G).

Repeat steps 6-7 for the right side.



FIG. G




STEP 8

Turn the drawer box upside down. Place the slide triggers against the front and side walls of the drawer box.

NOTE: Triggers are marked left and right. The gray clip on the orange triggers should be to the front corners of drawer. Predrilled holes will line up when done correctly

Attach the triggers to the drawer box using (4) #6 x 1/2" pan head screws (See Figure H).

FIG. H




STEP 9

Place the drawer box onto the slide assembly and push back until the unit locks into the slides (See Figure I).

NOTE: You will hear a "click" when it locks into place.

FIG. I




STEP 10

Pull out the drawer box and cycle a few times to check the slides' function and ensure the door will not hit the drawer box when closed (See Figure J).

Drop-in stainless steel bins and wire basket.

FIG. J



REV·A·SHELF®

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126




12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

UTENSILIO DE MONTAJE LATERAL EXTRAÍBLE TIROIR À USTENSILES À MONTAGE LATÉRAL


Herramientas requeridas:
Outils Requis:



LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES

No.	Descripción / La description	Qty.
A	Marco 4WDUT / Cadre 4WDUT	1
B	Correderas / Glissières	2
C	Soportes de montaje lateral / Supports de montage latéral	4
D	Gatillos para correderas / Déclencheurs de glissière	2
E	Freno trasero para correderas / Supports arrières	2
F	Tornillos de cabeza plana #6 x 1/2 Vis à tête cylindrique bombée #6 x 1/2 po	4
G	#8-32 Tornillos de cabeza plana / Vis à tête plate #8-32	8
H	Tueras de seguridad #8 / Contres-écrous #8	8
I	Tornillos de cabeza en cruz #8 x 5/8" Vis à tête cylindrique bombée #8 x 5/8 po	10
J	Cesta de alambre / Panier en fil métallique	1
K	Cubos de basura de acero inoxidable de 1,25 qt Bacs en acier inoxydable de 1,25 pte	2 or 3*
L	2,5 Qt. Contenedores de acero inoxidable Bacs en acier inoxydable de 2,5 pte	1 or 2*

*Depende de la unidad comprada / *Selon l'unité achetée



ESCANEE AQUÍ PARA VER EL

VIDEO DE INSTALACIÓN

BALAYER ICI POUR VOIR LA
VIDÉO D'INSTALLATION



WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN UTENSILIO DE MONTAJE LATERAL EXTRAÍBLE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION: TIROIR À USTENSILES À MONTAGE LATÉRAL

I-4WDUT-0822

PASO 1 / ÉTAPE 1

Fije (1) el soporte trasero y (1) el soporte de montaje lateral a cada corredera usando (2) tornillos de cabeza plana #8-32 y (2) tuercas de seguridad cada uno (consulte la Figura A).

Fixez (1) support arrière et (1) support de montage latéral à chaque glissière à l'aide de (2) vis à tête plate #8-32 et (2) contre-écrous chacun (voir figure A).

PASO 2 / ÉTAPE 2

Decida la altura de la caja del cajón y marque la pared interior izquierda del gabinete cerca del frente, doble la plantilla en la línea de puntos, luego alinee la parte superior de la plantilla con la marca y péquela en su lugar (consulte la Figura B).

A. Gabinete frontal del marco: doble la plantilla en la línea de puntos y colóquela en la parte delantera del gabinete contra la parte posterior del marco frontal.

B. Gabinete de inserción – establecer la plantilla de nuevo el espesor de la puerta.

C. Gabinete sin marco: alinee la parte frontal de la plantilla con la parte frontal de la pared del gabinete.

Nota: Tenga en cuenta la altura de los productos que desea almacenar en los contenedores y la cesta antes de marcar la altura deseada del cajón.

Décidez de la hauteur du caisson à tiroirs et marquez la paroi intérieure gauche du meuble près de l'avant, pliez le gabarit sur la ligne pointillée, puis alignez le haut du gabarit avec la marque et fixez-le avec du ruban adhésif (voir figure B).

A. Meuble à cadre frontal - pliez le gabarit sur la ligne pointillée et placez-le à l'avant du meuble contre l'arrière du cadre frontal.

B. Meuble encastré - réglez le gabarit sur l'épaisseur de la porte.

C. Meuble sans cadre - alignez l'avant du gabarit sur l'avant de la paroi du meuble.

Remarque : tenez compte de la hauteur des produits que vous souhaitez ranger dans les bacs et le panier avant de marquer la hauteur souhaitée du tiroir.

PASO 3 / ÉTAPE 3

Marque las (3) ubicaciones de los tornillos en la pared del gabinete (indicadas por marcas centrales en la plantilla) y retire la plantilla.

Marquez les (3) emplacements des vis sur la paroi du meuble (indiqués par les marques centrales sur le gabarit) et retirez le gabarit.

PASO 4 / ÉTAPE 4

Coloque uno de los soportes de montaje laterales restantes en la pared interior, alineando los orificios con las marcas, y conéctelos usando (2) tornillos de cabeza en cruz #8 x 5/8" (Consulte la Figura C).

Repita los pasos 2-4 para la pared derecha

Placez l'un des supports de montage latéraux restants sur le mur intérieur, en alignant les trous sur les marques, et fixez-le à l'aide de deux (2) vis à tête cylindrique #8 x 5/8 po (voir figure C).

Répétez les étapes 2 à 4 pour la paroi de droite.

FIG. A




FIG. B





FIG. C



PASO 5 / ÉTAPE 5

Mida el ancho interior del gabinete (AIG) y reste X (consulte la Figura D). Tome ese número y divida entre 2; esta es la medida "A".

$$"A" = (AIG - X) / 2 = \underline{\hspace{2cm}}$$


Mesurez la largeur intérieure du meuble (LIM) et soustrayez X (voir la figure D). Prenez ce nombre et divisez-le par 2; c'est la dimension « A ».

$$"A" = (LIM - X) / 2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

FIG. D

Vista superior del gabinete

Vue générale du meuble



4WDUT-18SC-SM-1: X = 13 13/16"


4WDUT-24SC-SM-1: X = 19 13/16"

PASO 6 / ÉTAPE 6

Coloque la corredera izquierda con el soporte de montaje lateral del Paso 1 en la parte superior del soporte de montaje lateral izquierdo del Paso 4. Inserte (2) tornillos de cabeza plana #8-32 y (2) bloques de las tuercas en las ranuras, luego mida desde la pared del gabinete hasta la pared vertical del soporte de montaje lateral hasta que sea igual a la medida « A » y apriete los tornillos/tuercas de seguridad (Consulte la Figura E).

Placez la glissière gauche avec le support de montage latéral de l'étape 1 sur le support de montage latéral gauche de l'étape 4. Insérez (2) vis à tête plate # 8-32 et (2) contre-écrous dans les fentes, puis mesurez la distance entre la paroi du meuble et la paroi verticale du support de montage latéral jusqu'à ce qu'elle soit égale à la dimension « A » et serrez les vis/contre-écrous (Voir figure E).

FIG. E



PASO 7 / ÉTAPE 7


Ajuste el soporte trasero para colocarlo al ras de la pared trasera del gabinete y fíjelo con (2) tornillos de cabeza en cruz #8 x 5/8" (Consulte la Figura G).

Repita los pasos 6-7 para el lado derecho.

Ajustez le support arrière pour qu'il affleure la paroi arrière du meuble et fixez-le à l'aide de deux (2) vis à tête cylindrique #8 x 5/8 po (voir figure G).

Répétez les étapes 6-7 pour la paroi de droite.

FIG. G



PASO 8 / ÉTAPE 8

Gire el cajón al revés. Coloque los gatillos para las correderas contra las paredes frontal y lateral del cajón.

NOTA: Los gatillos están marcados a la izquierda y derecha. El clip gris en los gatillos anaranjados debe estar en las esquinas delanteras del cajón.

Fije los gatillos al cajón usando (4) tornillos de cabeza plana #6 x 1/2" (Ver Figura H).

Retournez le caisson du tiroir.
Placez les glissières contre les parois frontales et latérales du caisson du tiroir.

NOTE : Les déclencheurs sont marqués à gauche et à droite. Le clip gris sur les déclencheurs orange doit se trouver sur les coins avant du tiroir.

Fixez les déclencheurs au caisson du tiroir à l'aide de (4) vis à tête cylindrique #6 x 1/2 po (voir figure H).

PASO 9 / ÉTAPE 9

Coloque el cajón en el conjunto de la corredera y empuje hacia atrás hasta que la unidad se bloquee en las correderas (Ver Figura I).

NOTA: Escuchará un "clic" cuando se asegure en su lugar.

Placez le caisson du tiroir sur la glissière et poussez jusqu'à ce que le tiroir s'enclenche dans les glissières (voir figure I).

REMARQUE : Vous entendrez un 1J clic » lorsqu'il se mettra en place.

PASO 10 / ÉTAPE 10

Saque el cajón y haga un ciclo unas cuantas veces para comprobar el funcionamiento de las correderas y asegurarse de que la puerta no golpee el cajón cuando esté cerrada (consulte la Figura J).

Cubos de acero inoxidable y cesta de alambre.

Tirez le caisson du tiroir et effectuez quelques cycles pour vérifier le fonctionnement des glissières et vous assurer que la porte ne heurte pas le caisson du tiroir lorsqu'elle est fermée (voir figure J).

Bacs et panier en fil métallique en acier inoxydable.

FIG. H




FIG. I





FIG. J



REV·A·SHELF®

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126